

メーカー名： ソニー      機種名：NEX-5RL

●マニュアルモードへの設定の仕方

メニュー⇒撮影モード切り替え「M」選択⇒決定

●ISO感度の設定の仕方

※色温度指定できればそれを。

ホイール⇒方向キー右側押す⇒ISO選択

●ホワイトバランスの設定の仕方

メニュー⇒WB設定

●バルブ撮影への設定の仕方

M時 ホイールにてシャッタースピード変更 BLUBIに合わせ完了

●絞りの設定の仕方

M時シャッターボタン横ダイヤルにて絞り変更