


メーカー名 : Nikon 機種名 : D5200

●マニュアルモードへの設定の仕方

①撮影モードダイヤルにてMを選択します。



撮影モードM

●ISO感度の設定の仕方

②ISO感度は100~200程度に設定します。
撮影をしながら調整というところですが、
最大でも400程度だとノイズも少なくキレイに撮れます。
「i」ボタンを押してインフォ画面を呼び出し、
コマンドダイヤルを操作して設定します。



i ボタン



インフォ画面



この部分に合わせ、OKを押します





- ホワイトバランスの設定の仕方
※色温度指定できればそれを。
③ホワイトバランスはAUTOに設定します。



Fn ボタン



インフォ画面




この部分に合わせ、OKを押します



●バルブ撮影への設定の仕方

- ④シャッタースピードを設定する要領で、「Bulb」に設定します。
長いシャッタースピードに設定していくと現れます。
※リモコンML-L3を使用する際には、「Bulb」に設定した後に
リリースモードを設定し、「Time」というモードに切り替えます。




コマンド
ダイヤル



この部分が変化します

●絞りの設定の仕方

- ⑤F値をF11～16程度に設定します。



info (ⓘ) ボタン

+



コマンドダイヤル



この部分が変化します



●リリース/リモコン撮影の設定の仕方(あれば)

- バルブ撮影の④を参照ください。
⑥リモコンの設定では、「瞬時リモコン」に設定します。

⑥リモコン設定



 (🔊/📶) ボタン