

メーカー名: RICOH 機種名: GR

●マニュアルモードへの設定の仕方

①モードダイヤルにてMを選択

①④⑤もこちらの図を参照




●ISO感度の設定の仕方

②ADJ./ISOレバーを押して、ISOを選択しISO100に設定

②③もこちらの図を参照



②



●ホワイトバランスの設定の仕方

※色温度指定できればそれを。

③ADJ./ISOレバーを押して、WBを選択しマルチパターンAUTOに設定



●バルブ撮影への設定の仕方

④ADJ./ISOレバーにてシャッタースピードをBに選択

もしくはADJ./ISOレバーにてシャッタースピードをTに選択

(T:レリーズを押してから再度押すまで露光中)

②のイメージ参照


●絞りの設定の仕方

⑤アップダウンダイヤルにてF16に選択

②のイメージ参照

●レリーズ/リモコン撮影の設定の仕方(あれば)

設定はなし。半押し/一気押しともに操作可能ですが、フルプレスナップ時は設定距離に固定されるため要注意(⑥推奨:メニュー→フォーカス→∞に設定)



※推奨撮影画像フォーマットはRAW

(カメラ内現像が出来ます)

